

Kurzanleitung Skoda Citigo E

Besonderheiten des Fahrzeugs

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein reines Elektroauto. Daher besitzt es kein Schaltgetriebe, sondern ein automatisches Getriebe.

Automatikgetriebe

Die Buchstaben entlang der Schaltmechanik und sichtbar auch im Armaturendisplay, des ZOE bedeuten:

P = Parken, in dieser Position starten Sie das Fahrzeug.

R = Rückwärtsgang

N = Leerlauf (Neutral)

D = Fahren (Drive)

Der Schalthebel verfügt vorne über einen Entriegelungshebel, den Sie vor dem Schalten drücken müssen.

Ablauf des Ladevorgangs

1. **Fahrzeug entriegeln:** Entriegeln Sie das Fahrzeug, um den Ladeanschluss zu öffnen.
2. **Kabel anschließen:** Stecken Sie das Ladekabel zuerst in die Ladesäule und dann in den Ladeanschluss des Citigo E. Bei Schnellladesäulen ist das Kabel bereits fest an der Säule montiert.



3. **Authentifizieren (öffentlich):** Falls erforderlich, authentifizieren Sie sich an der Ladesäule mit der Ladekarte im Fahrzeug.
4. **Laden starten:** Der Ladevorgang beginnt dann automatisch.
5. **Laden beenden:** Öffnen Sie das Fahrzeug mit dem Schlüssel. Der Ladeanschluss am Fahrzeug entriegelt sich, und Sie können das Kabel abziehen. Bei einigen Modellen kann der Ladevorgang auch über einen Schalter im Innenraum beendet werden.
6. **Kabel verstauen:** Verstauen Sie das Kabel nach dem Laden wieder sicher im Kofferraum des Fahrzeuges. Lassen Sie es nicht an der Ladesäule zurück.

Fahrzeugrückgabe am conficars Stellplatz

Wenn Sie das Fahrzeug an den Stellplatz zurückbringen, schließen Sie es unbedingt wieder an die Ladesäule an.